連接明細



GM5700 P.45

①GR5045
②GR5041
③GR5042
④GR5043

プランター外寸法 948×100×948

GM5701 P.45



①GR5041
②GR5045
③GR5043
④GR5040

プランター外寸法 1596×100×711

GM5702 P.45

①GR5042
②GR5045
③GR5041
④GR5043

プランター外寸法 1035×100×948

GM5703 P.45



①GR5040
②GR5045
③⑤GR5041
④GR5044
⑥GR5043
⑦GR5042

プランター外寸法 1596×100×948

GM5726 P.47

①GR5084
②GR5047
③GR5081
④GR5082

プランター外寸法 948×100×948

GM5727 P.47



①GR5047
②GR5084
③GR5082
④GR5046

プランター外寸法 1596×100×711

GM5728 P.47

①GR5081
②GR5084
③GR5047
④GR5082

プランター外寸法 1035×100×948

GM5729 P.47



①GR5081
②GR5084
③⑤GR5046
④GR5083
⑥GR5082
⑦GR5047

プランター外寸法 1596×100×948

GM5708 P.51

①GR5053
②GR5057
③GR5054

土台パネル外寸法 1350×12×450

GM5709 P.51

①GR5053
②GR5057
③GR5054

土台パネル外寸法 900×12×900

GM5710 P.51

①GR5057
②GR5054
③GR5053
④GR5055

土台パネル外寸法 900×12×900

GM5711 P.51

①GR5057
②GR5054
③⑤GR5052
④GR5053
⑥GR5056

土台パネル外寸法 1350×12×900

GM5712 P.51

①GR5056
②④⑥⑧GR5052
③GR5054
⑤GR5057
⑦GR5053
⑨GR5055

土台パネル外寸法 1350×12×1350

GM5713 P.53

①GR5060
②GR5064
③GR5061

土台パネル外寸法 1350×12×450

GM5714 P.53

①GR5060
②GR5064
③GR5061

土台パネル外寸法 900×12×900

GM5715 P.53

①GR5064
②GR5061
③GR5060
④GR5062

土台パネル外寸法 900×12×900

GM5716 P.53

①GR5064
②GR5061
③⑤GR5059
④GR5060
⑥GR5063

土台パネル外寸法 1350×12×900

GM5717 P.53

①GR5063
②④⑥⑧GR5059
③GR5061
⑤GR5064
⑦GR5060
⑨GR5062

土台パネル外寸法 1350×12×1350

GM1856 P.63

①GR1216
②GR1239
③GR1240

パネル外寸法 2700×900×9

GM1857 P.63

①②③④GR1215

パネル外寸法 1800×1800×9

GM1858 P.63

①⑤GR1240
②④GR1216
③GR1239

パネル外寸法 4500×900×9

GM1859 P.63

①③⑤GR1239
②④⑥GR1240

パネル外寸法 2700×1800×9

GM1860 P.63

①⑨GR1216
②④⑥⑧GR1239
③⑤⑦GR1240

パネル外寸法 2700×2700×9

GM1861 P.71

①GR1256
②GR1252
③GR1254

パネル外寸法 700×600×42

GM1862 P.71

①GR1253
②GR1255
③GR1252

パネル外寸法 600×600×42

GM1863 P.71

①③GR1251
②④GR1254

パネル外寸法 775×700×42

GM1864 P.71

①GR1256
②GR1253
③GR1252
④GR1255

パネル外寸法 700×700×42

※プランター外寸法、土台パネル外寸法、パネル外寸法は樹木、グリーンを含まない連接時のプランター、土台パネル、パネル外寸法をw×h×d（mm）の順で表記しています。